

7인치 중형화면(18cm)

★동영상사용 1번~2432번

1.다윗본체에 sd칩을 넣은상태에서 전원을 켜면 동영상 1번 트랙이 자동 재생됩니다. 이 상태에서 다음곡 듣고싶으면 <다음곡> 누르시고 전에 곡을 듣고싶을땐 <이전곡> 눌러 원하는 곡을 보고 들읍니다.

또한 번호(숫자)를 누르시면 듣고자하는 영상이 곧바로 재생됩니다.
번호를 누를 때 화면에 번호가 나타납니다. 제대로 눌렀는지 꼭 확인하십시오.

***영상재생시 메뉴를 누르면 자메뉴로 들어갑니다.

자메뉴에서는 음도선택, 시간선택, 재생모드, 화면크기, 명도조절, 등 선택해서 조절 할수있습니다.

※ 동영상을 보다가 MP3 음원을 듣고자 할때는 음악버튼을 누른후 15초 이상 기다려야 합니다.

★음악(mp3)사용 1번~6415번

1.동영상을 보고들다가 음원 찬송,성경,반주를 듣고싶을땐 <음악>을 눌러줍니다. 그럼 동영상이미지는 없어지고 트랙번호와 곡명이 나옵니다 그후 선택해서 <이전곡><다음곡>을 눌러서 사용합니다.

동영상과 동일하게 번호(숫자)입력해서 원하는 곡을 들을수도있습니다.

번호를 누를 때 화면에 번호가 나타납니다. 제대로 눌렀는지 꼭 확인하십시오.

***<음악>에서 음원을 듣다가 동영상반주를 듣고싶을땐 <동영상> 눌러주면 곧바로 영상으로 전환되고 동영상에서 음악mp3로 듣고싶을땐 <음악> 눌러 들으시면됩니다.

음악재생시 메뉴를 선택하면 재생모드, EQ조절, 연속재생, 반복재생등 조절할 수 있습니다.

***<복귀>버튼은 동영상이나 음악 재생중일때 복귀를 누르면 새로운 시작 창이 나옵니다. 음악아이콘, 영상, 라디오,사진,전자책 등등..... 시작창에서 원하는 아이콘으로 선택해서 음원을 들읍니다.

- USB를 꽂으면 USB에 삽입된 곡이자동으로 음악이 재생 됩니다.

◀라디오▶

1.메뉴화면에서 라디오를 누르고 버튼을 누르십시오.

자메뉴(자동채널, 수동채널검색, 채널번호)에서 선택합니다.

직접 라디오채널번호를 선택도가능 (예:878mhz일때 878 입력)

-원하는 채널 숫자만 세단위 누르면 바로 들으실 수 있습니다.

◀녹음▶

1.녹음을 할 경우 현재 있는 음원 파일이 지워질 수 있습니다.

가급적 다른 SD카드를 삽입한 후 녹음하십시오.

-메뉴화면에서 녹음 선택 후 재생버튼을 누릅니다.

녹음바탕에서 음질,정지,저장,목록,스타일 가능들이 있습니다

녹음시 화면에 녹음 신호가 나타납니다.(반짝거림)


◀충전▶

1.전기부족하다는 표시등이 뜨면 충전하십시오. 4~8시간 충전합니다.

◀앨범▶

1. 메뉴화면에서 앨범키선택후 재생누릅니다

자메뉴에서 티비, 확대, 명도, 특효, 속도등 기능을 선택합니다.



재생: 한번 누르면 재생/ 또 한번 누르면 일시정지

***기타 세부 사항은 미성 문화원 홈페이지 다윗 성경찬송반주기 설명서 참조